Telewizja & SAT SIGNAL FINDER (cyfrowa + analogowa)

TV i SAT wykrywacz sygnału jest bardzo czuły i dokładny w połączeniu UHF / VHF Anteny i Satellity. Obejmuje ona zarówno wskazanie Signal Audio L i wizualny oraz UHF / VHF sygnał. Duże znaczenie ma siła sygnału i rozmiar danej anteny oraz miejsce w którym jest użytkowane.

Instrukcje do stosowania jako VHF / UHF Wykrywacz sygnału telewizyjnego przy użyciu anteny:

- Zamontować baterię 9V (w zestawie) do uchwytu baterii wewnątrz komory baterii w tylnej części **TV & SAT Signal Finder .**
- Połącz kabel antenowy do gniazda oznaczonego "ANT IN". Uwaga, jeśli Twój system anten zawiera regulowany wzmacniacz sygnału, najlepszym sposobem jest przeprowadzenie poniższych czynności znaleźć najsilniejszy sygnał ze wzmacniacza ustawienie "Low " ustawic wzmacniacz na pozycje "Low", jesli sygnał nie zostanie odnaleziony, następnie spróbować ponownie z ustawieniem na" high".
- Włącz wyłącznik zasilania, który znajduje się po prawej stronie urządzenia "O N" wskaźnik POWER świeci na zielono. Sygnał audio będzie słyszany jako ciągły sygnał.
- Obróć kierunkową antenę i obserwuj diody LED i / lub słuchaj sygnału audio. Ponieważ poziom sygnału poprawia się wraz z liczbą diod LED. Najlepsze miejsce na ustawienie anteny zostanie wskazane przez największą liczbę zapalonych diod LED i najwyższego stopnia tonu audio. Jeśli znalazłeś sygnał ze swoim wzmacniaczem ustawiona na "niski", można teraz przełączać swój wzmacniacz do "high / normalny" w razie potrzeby.
- Finder może teraz zostać usunięty z kabla antenowego, który może być ponownie podłączony do Telewizora lub tunera. Jesteś teraz gotowy do strojenia telewizora, aby otrzymać najlepszą jakość sygnału telewizyjnego na danym obszarze.
- Jeśli masz trudności ze strojeniem to możesz spróbować ponownego podłączania i kontynuować obracanie anteny do następnego najwyższego sygnału.

Instrukcja użycia jako Satellite Finder sygnału:

- Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zasilania do urządzenia. Urządzenie automatycznie pobiera zasilanie z odbiornika satelitarnego w momencie kiedy jest do niego podłączone.
- Podłącz kabel od odbiornika satelitarnego do złącza oznaczonego "SAT R X" i LNB do połączenia z oznaczeniem "SAT LNB".
- Po podłączeniu, urządzenie będzie zasilane z odbiornika satelitarnego sprawdź czy wszystkie kable są dobrze podłaczone powinny zaświecić się pierwsze 3 do 5 LED
- Najpierw należy sprawdzić, kąt elewacji dla wymaganego satelity dla danej lokalizacji. Obserwować diody LED i słuchać sygnałów dżwiekowych. Gdy sygnał zacznie znacząco wzrastać zostaniemy o tym poinformowani diodami LED.
- Najlepsze miejsce dla anteny zostanie wskazane, gdy największa liczba diod LED zostanie zapalona i sygnał audio będzie w najwyższym skoku. Raz, że stanowisko zostanie znalezione, dwa kąt elewacji może zostać dopracowany. Skuteczne dostosowanie właściwego satelity zostanie potwierdzone przez odbiornik satelitarny (patrz instrukcja odbiornika).
- Gdy sygnał został odnaleziony i obraz jest odbierany, odłączyć przewód od konwertera i ponownie - podłącz kabel od odbiornika satelitarnego.

Ze względu na charakter pasma tej wyszukiwarki sygnału, może dojść do błędnych odczytów, jeżeli są stosowane w bliskość źródeł nadawczych (telefonów komórkowych, Wi-Fi, tetra, sprzętów bezprzewodowych etc). Wskazany poziom sygnału jest tylko wskazówką.

Specyfikacja techniczna:
Zapotrzebowanie na energię elektryczną --- 9V baterii. Średnia. 60mA. (lub automatyczne zasilanie przez satelitę Odbiorca Połączenie 13-18VDC)
Żywotność baterii Cynk (6F 22) >6 godzin ciągłego użytkowania.
Alkaline (6LR61) >10 godzin ciągłego użytkowania.
Pasmo: TV Antenna 4 0-860MHz
SAT, 950-21 5 0MHz
Czułość wejścia ANT, 4 kanały / MUX'S, +/- 2dBuV, 75 Ω
(czułość pojedynczego kanału w nawiasach kwadratowych)
1 dioda LED - 44 [63] dBuV .... Niski sygnał, nie wszystkie usługi telewizyjne mogą być dostępne
2 diody LED - 47 [66] dBuV .... Minimalny sygnał diody LED, nie wszystkie usługi telewizyjne mogą być dostępne
3 diody LED - 51 [6 9] dBuV .... Minimalny sygnał, nie wszystkie usługi telewizyjne mogą być dostępne
4 diody LED - 54 [72] dBuV - sygnał optymalny
5 diod LED - 59 [75] dBuV - sygnał optymalny
6 diod LED - 61 [78] dBuV. - sygnał optymalny
7 diod LED - 64 [81] dBuV .... sygnał optymalny
8 diod LED - 68 [84] dBuV .... sygnał optymalny
9 diod LED - 71 [87] dBuV .... sygnał optymalny
10 diod LED - 74 [90] dBuV .... sygnał optymalny
11 diod LED - 78 [94] dBuV .... sygnał optymalny
12 diod LED - 81 [98] dBuV .... Silny sygnał może być wymagane tłumienie
Wejście SAT - wizualne / wskazanie tylko audio

Często Zadawane Pytania:
P. Mam mnóstwo świecących się diod LED na celowniku sygnału, a jednocześnie mój odbiór telewizji nie jest dobre na wszystkich kanałach.
- Spróbuj zmienić swój wzmacniacz, i nadal obracać antenę aż do następnego maksymalnego zasięgu. Jeśli nie masz możliwości przełączyć swój wzmacniacz, spróbuj montażu urzadzenia sygnału pomiędzy anteną a wzmacniaczem.
P. Jak mogę sprawdzić baterię w moim urządzeniu?
- Dopóki zielona dioda LED świeci jasno, oznacza to że bateria jest dobra.
Czy mogę używać telewizora z zamontowanym urządzeniem do wykrywania sygnału?
- TV i urządzenie nie może być stosowane w kolejce, wystarczy podłączyć antenę do telewizora i urządzenia do wyszukiwania sygnału, nastepnie wyrównać swoją antenę i spowrotem podłączyć antene bezpośrednio do TV.
P. Jak mogę się dowiedzieć jaki kąt elewacji jest odpowiedni w moim regionie.
- Internet jest dobrym źródłem takich informacji
P. Jak mogę ustawić kąt elewacji na mojej antenie satelitarnej? Kąt elewacji jest jak wysoko w niebo, antena jest skierowana. Wszystkie anteny są różne, ale większość z nich ma swój własny sposób wskazujący kąt elewacji i mechanizm mocowania.

Dystrybutor:
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Ul. Wisniowa 36
64-000 Kościan
sklep@dmtrade.pl
www.dmtrade.pl