

**Konwertery sygnału pozwalają na podłączenie źródła HDMI pod dowolne urządzenie.
Extendery HDMI pozwalają przesyłać sygnał HDMI na różne odległości.**

Instrukcje bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku niewłaściwego postępowania:

- >> Porównaj specyfikacje produktów i urządzeń peryferyjnych. Muszą one być identyczne lub mieścić się w określonym zakresie.
- >> Stosować tylko w suchych warunkach.
- >> Nie zaleca się dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, takich jak na przykład dzieci.
- >> Unikać nadmiernego ciepła i zimna, wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych, a także drgań i ciśnienia mechanicznego.

Szkody materialne na skutek niewłaściwego postępowania:

- >> Nie użytkować uszkodzonego sprzętu.
- >> Nie należy stosować detergentów i środków chemicznych do czyszczenia.
- >> Przestrzegać przepisów i ograniczeń krajowych.
- >> Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Gwarancja i odpowiedzialność:

- Jako producent nie ma wpływu na montaż , gwarancja odnosi się tylko do samego produktu .
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub mieniu powstałe wskutek niewłaściwego montażu, eksploatacji i konserwacji.
- Nie modyfikować produktu
- Jakiegokolwiek użycie inne niż zgodne z zastosowaniem produktu jest zabronione i powoduje utratę gwarancji.
- Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

Konserwacja i pielęgnacja Przechowywanie i transport:

- Zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- Produkt jest bezobsługowy.
- Zachować oryginalne opakowanie do transportu oraz w celu uniknięcia szkód.

Instrukcje dotyczące usuwania:

Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE , sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać do odpadów konsumenckich, jego komponenty należy poddać recyklingowi lub usuwać oddzielone od siebie. W przeciwnym razie substancje niebezpieczne mogą zanieczyścić środowisko. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową przyjęła Organizacja Odzysku.

Symbol przekreślonego kosza może występować na bateriach w połączeniu z innymi symbolami chemicznymi. Produkt zawiera wbudowaną baterię którą ze względu bezpieczeństwa nie można wymieniać samodzielnie przez cały okres użytkowania, a jego wymianę może przeprowadzić wykwalifikowany pracownik serwisu.

Konsumenci są zobowiązani przez prawo do utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych bezpośrednio do sprzedawcy, producenta lub odpowiednich instytucji zajmujących się utylizacją takich urządzeń.

Niniejszym producent deklaruje że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy: 2014/30/UE (CE), dla urządzeń zasilanych z sieci elektrycznej 2014/35/UE (LVD), dla urządzeń wykorzystujących sieć WiFi 2014/53/EU (RED) oraz 2011/65/EU -produkt nie może być traktowany jak odpad domowy. Recyklingować - skontaktuj się ze sprzedawcą lub władzą lokalną.

Dystrybutor:

DMTrade Mikołaj Tomaszewski
ul. Wiśniowa 36; 64-000 Kościan
www.sunhans.pl, tel. +48 785052082,