


Separator zasilania Spacetronik SPD-PS02

Instrukcja obsługi



Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.


1. Opis ogólny

- Separator mocy do systemu 2-przewodowego
- separator zasilania do podłączenia 1 stacji bramowej
- używany z zasilaczem
- moduły 4DIN

4. Specyfikacja

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| - Zasilanie | DC 24V |
| - Temp. pracy | -10°C - +60°C |
| - Przewody | 2 - przewody, bez polaryzacji |
| - Wymiary | 89(H) x 70(W) x 45(D) mm |

2. Instalacja



Wyprodukowano w ChRL dla:
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36
64-000 Kościan
NIP: PL 6981681757
sklep@dmtrade.pl
Tel.:
+48 661082052
+48 785082052

3. Montaż

