



Model: SPA-G161

Instrukcja instalacji



KROK2B


Opcja #2: Przelotka




KROK1

Przygotowanie przed instalacją monitora

1. Upewnij się, że w monitorze znajdują się otwory VESA 100 x 100 mm lub 75 x 75 mm.
2. Wyjmij oryginalną stałą podstawę monitora.




KROK3



KROK2A

Opcja #1:


Dla blatów o grubości 20-100 mm



KROK4


Zmontuj płytkę i monitor

1



2



Za pomocą klucza imbusowego (F) dokręć śruby



KROK5


Zamontuj monitor na ramieniu

Zawieś monitor na płycie od góry do dołu i upewnij się, że jest dobrze dokręcony



KROK6


Dostosuj monitor



Uwaga: nie odwracaj monitora do tyłu, aby zapewnić bezpieczeństwo posiadania i ciała

⚠ Ładowność wstępnie ustawionej sprężyny gazowej wynosi 5-7 kg

Dostosuj wysokość monitora zgodnie z preferencjami. Ustaw śrubę w kierunku „-”, gdy monitor jest w górę, i „+”, gdy jest w dół.



Aby wyregulować funkcję obrotu za pomocą klucza imbusowego (F) w pozycji 1
Aby wyregulować funkcję pochylenia za pomocą klucza imbusowego (F) w pozycji 2



Uwaga

- Ten produkt zawiera małe przedmioty, które mogą stanowić ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Trzymaj je z dala od małych dzieci.
- Upewnij się, że instrukcje zostały przeczytane i całkowicie zrozumiane przed przystąpieniem do instalacji. Jeśli nie masz pewności co do części tej instalacji, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu uzyskania pomocy.
 - Biurko lub powierzchnia montażowa muszą być w stanie udźwignąć łączny ciężar uchwytu i wyświetlacza, w przeciwnym razie konstrukcja musi zostać wzmocniona.
 - Należy używać sprzętu zabezpieczającego i odpowiednich narzędzi. Do tej instalacji wymagane są co najmniej dwie osoby. Niepowodzenie w użyciu sprzętu zabezpieczającego może spowodować uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub śmierć.
 - Sprawdzaj połączenia raz na dwa miesiące, upewniając się, czy śruby nie są poluzowane.

Ten produkt został zaprojektowany do zainstalowania na biurku. Przed instalacją upewnij się, że uchwyt będzie obsługiwał łączne obciążenie sprzętu i sprzętu. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej ładowności 9 KG, ponieważ może to spowodować awarię produktu lub obrażenia ciała.


Uwaga: ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Używanie tego produktu na zewnątrz może doprowadzić do awarii produktu lub obrażeń ciała.

Wyprodukowano w ChRL dla
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

NIP: PL6981681757
email: sklep@dmtrade.pl
phone #1: +48 661 082 052
phone #2: +48 726 082 052

www.ergoline.spacetronek.eu

Porządkowanie kabli



Specyfikacja

